

PELÍCULA PREMIUM

MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA CHINELOS

Leia atentamente as instruções apresentadas nesse manual, e ao final este contém recomendações muito importantes, que suprem a maioria das dúvidas que ocorrem durante o processo de aplicação.

APLICAÇÃO (CHINELO JÁ SUBLIMADO)

- 1- COM O CHINELO JÁ SUBLIMADO, RECORTE UM PEDAÇO DE PELÍCULA PREMIUM UM POUCO MAIOR QUE O CHINELO (CERCA DE 2 CM)
- 2- AQUEÇA A PRENSA A 150 °C
- 3- LEVE O CHINELO E A PELÍCULA PREMIUM PARA A PRENSA, E APLIQUE POR 3 A 5 SEGUNDOS.
- 4- SUBA A PRENSA, E COM O AUXÍLIO DE UMA ESPÁTULA OU ROLO DE SILICONE (VENDIDOS SEPARADAMENTE), PASSE FIRMEMENTE SOBRE O PAPEL QUE ACOMPANHA A PELÍCULA, SENDO QUE QUANTO MAIS PASSADAS, MAIS BRILHANTE E LISO FICARÁ O CHINELO
- 5- DESÇA A PRENSA E APLIQUE NOVAMENTE POR 5 SEGUNDOS
- 6- SUBA A PRENSA, E SEM RETIRAR O PAPEL, COM CUIDADO PUXE UMA DAS PONTAS DA PELÍCULA QUE ESTÁ SOBRANDO, E VÁ DEPILANDO ATÉ SAIREM TODAS AS BORDAS
- 7- (OPCIONAL) CASO NÃO TENHA SE ADAPTADO COM O PASSO 6, DEIXE O CHINELO ESFRIAR DO JEITO QUE ESTÁ POR 1 HORA. RETIRE O PAPEL SILICONADO, E COM O AUXÍLIO DE UM PIRÓGRAFO OU FERRO DE SOLDA (VENDIDO SEPARADAMENTE), VÁ CONTORNANDO CUIDADOSAMENTE O CHINELO, DEPILANDO AS BORDAS DA PELÍCULA.
- 8- COM O AUXÍLIO DE UM FERRO DE SOLDA, RE-FAÇA AS FURAÇÕES DA TIRA.

Observações importantes!

- 1- Verifique com o auxílio de um termômetro infravermelho (vendido separadamente) se sua prensa está marcando corretamente a temperatura que aparece no indicador, caso o resultado da aplicação da Película esteja insatisfatório, com aspecto queimado, furado ou opaco.
- 2- Devido a alterações na umidade relativa do ar, todo o começo de bobina de Película Premium tem um aspecto mais “enrugado”, apresentando algumas bolhas de ar. Isso é perfeitamente normal. Basta abrir a bobina e puxar cerca de 50 cm da mesma que o material volta ao normal.
- 3- Nunca passe de 180 °C na aplicação, pois poderá danificar a película
- 4- Aplicações com menos de 130 °C não ficam satisfatórias
- 5- Não garantimos qualidade assegurada se não for aplicada a espátula ou rolo de silicone, pois sem esse passo a ocorrência de bolhas é frequente.
- 6- Caso deseje um aspecto ainda mais emborrachado, você pode utilizar duas camadas de Película. Basta retirar o papel da primeira camada, coloca-lo sobre o chinelo, e colocar a segunda camada com o papel, e seguir o manual normalmente.
- 7- A Película Premium também pode ser utilizada para impermeabilização e embelezamento de outros tipos de tecido! Siga os passos indicados que terá resultados muito criativos.
- 8- Você também pode retirar o papel siliconado antes de aplicar a Película. Basta ter em mãos um pedaço de Teflon (vendido Separadamente), e seguir os passos indicados. O aspecto fica extremamente liso e brilhante.
- 9- Caso deseje um resultado “texturizado” na Película, basta colocar sobre o papel siliconado um pedaço de jeans ou qualquer tipo de tecido que queira copiar para a Película, após a primeira passada de espátula (PASSO 4), por 10 a 15 segundos.